CC703			
Categoría	Tipo de gas	Presión (mBar)	
I3+	G30/31	28-30/37	
Quemadores	Inyectores (mm)	Potencia (kW)	Total
	0.52	1.1	1.1kW (80 g/h)

CC705			
Categoría	Tipo de gas	Presión (mBar)	
I3+	G30/31	28-30/37	
Quemadores	Inyectores (mm)	Potencia (kW)	Total
	0.52 / 0.52	1.1 / 1.1	2.2kW (160 g/h)

CC706			
Categoría	Tipo de gas	Presión (mBar)	
I3+	G30/31	28-30/37	
Quemadores	Inyectores (mm)	Potencia (kW)	Total
	0.52 / 0.42 / 0.52	1.1 / 0.7 / 1.1	2.9kW (226 g/h)

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata S.A. Zubibitarte, 8 • 48220 Abadino, Španělsko. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití, abyste se dokonale seznámili se spotřebičem před jeho připojením k láhvi na plyn a pečlivě jej uschovejte. Výrobce Jata ani importér Elberry s.r.o. nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj ani tlakovou láhev s plynem nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj a láhev s plynem chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozen zdroj plynu nebo přívodní hadice. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis. Tento druh spotřebiče se používá výhradně s plynem typu Propan Butan G30/31 (LPG) z láhví o objemu 2 a 10 kg. Povrchová teplota LPG láhve nesmí překročit 40°C ! Pokus o připojení jiných typů láhví a plynu je nebezpečný a může způsobit výbuch. Průtoky a příkony jednotlivých přístrojů jsou uvedeny v tabulce v horní část návodu.

CC305N Plynový dvojplotýnkový vařič na PB. CC303 jednoplotýnkový varič na PB. CC306N trojvařič.

Přístroj slouží pouze k domácímu použití ve venkovním prostředí nebo velmi dobře větraném prostředí, balkon, terasa, aby se zabránilo nebezpečnému hromadění nespáleného plynu. Pokud si nejste jisti vlastní montáží a kompletací s plynovou bombou doporučujeme ji svěřit odborníkovi! Vařiče je nutno instalovat na rovnou stabilní plochu, která snese vystavení teplotě do 80°C. Je zakázáno jej instalovat na plochy hořlavé, nebo do jejich bezprostřední blízkosti. Boční odstup od jakékoliv stěny musí být nejméně 2 cm, nad vařičem nejméně 75 cm. Postavte ho na vodorovnou, pevnou a stabilní plochu Připojovací hadice nesmí být delší než 1,5m, překroucena a nesmí se dotýkat předmětů, které by ji mohli poškodit. Při provozu vařiče dbejte na to, aby byla láhev vždy níže než hořák. Tím se omezí možnost ucpání trysek. Vizuálně, popřípadě hmatem zkontrolujte stav tlakové hadice. Hadici je nutné měnit každé 2 roky. Používejte pouze zdroj plynu Propan Butan (LPG) v 2 nebo 10 litrových láhvích. Nepoužívejte přístroj, který je netěsný, poškozený nebo správně nepracuje. Vždy mezi plynovou láhev a přístroj použijte regulátor tlaku plynu. (lze dokoupit jako příslušenství). Povolený tlak plynu do přístroje je 28-30mbar. Nikdy při provozu nezavírejte víko vařiče. Připojení láhve nebo netěsnosti spojení kontrolujte pouze pěnotvorným roztokem (lze vytvořit za saponátu). Nikdy otevřeným ohněm!! Budete-li indikovat únik plynu, jeho zápach, přístroj ihned odneste na dobře větrané místo bez zdroje otevřeného ohně, kde můžete zjistit místo úniku pěnotvorným roztokem a závadu odstranit. Zdroj plynu(láhev) musí mít samostatný uzávěr (na 2 litrovou láhev nutno dokoupit viz příslušenství). Na redukci, která je součástí přístroje (hadičku) navlečte přiloženou svorku, Vnitřní hranu hadice a vývod z plynového vařiče potřete lehce mýdlovým roztokem. Šroubovým pohybem a tlakem v ose redukce a vývodu nasuňte redukci na vývod z přístroje ve tvaru kolene. Minimálně 2 cm. Svorku 5mm od okraje (hadičky) dokonale utáhněte. Na opačný konec redukce (mosazný trn) lze připojit hadici určenou pro vedení PB s vnitřním průměrem 8mm, která musí být na druhém konci přes regulátor tlaku připojena přes šroubový ventil láhve k zdroji plynu-láhvi. Pozor, matice regulátoru (s těsněním), který se šroubuje na ventil láhve má opačný závit. Před připojením k láhvi zkontrolujte stav těsnění . Nepoužívejte spotřebič, je-li těsnění poškozené nebo opotřebované. Po kompletaci připojení, pěnotvorným roztokem zkontrolujte těsnost. Před demontáží plynové láhve musí být zhasnuty hořáky přístroje, zkontrolujte! Pro odpojení plynové láhve od reduktoru (odšroubování převlečné matice s protisměrným závitem) postupujte opačným způsobem, než byla připojena. Láhev měňte ve venkovním prostředí v místě bez zdroje otevřeného ohně, hořáků nebo zapalovačů a mimo dosah ostatních osob.

Zapálení plamene:Na trny ovladače hořáků nasaďte korektně ovladač. Ryska musí směřovat proti kolečku nad ovladačem.

Zapnutí přístroje: Ze spodu přístroje zkontrolujte průchodnost otvoru primárního vzduch. Na láhvi otevřete uzávěr pro průchod plynu do přístroje, připravte si zdroj ohně, vybraný ovladač plotýnky, kterou chcete použít na čele přístroje lehce zatlačte a otočte ryskou do polohy většího plamene . Přiložte zdroj plamene a zažehněte unikající plyn. Výkon plamene můžete snížit otáčením proti směru hodinových ručiček do piktogramu menšího plamene. Intenzitu hoření seřizujte po 2 minutách provozu, po nahřátí hořáků. Do té doby se může objevovat třepotavý plamen. Při optimálním spalovaní je plamen zbarven do modrozlená. Nikdy spuštěný hořící přístroj nenechte bez dozoru. Na zapálený hořák vložte nádobu s potravinou, kterou chcete ohřívat. Průměr dna nádoby by měl být minimálně

8 cm maximálně 24 cm. Při manipulaci s horkým nádobím vždy použijte ochranné pomůcky, které zabrání vašemu popálení. Nikdy na něj nevkládejte uzavřené nádoby nebo hořlavé předměty! Není dovoleno přístroj používat jako zdroj tepla! Vypnutí přístroje provedete otočením ovladače na čele přístroje proti zapálenému hořáku do polohy ●. Plamen tím uhasíte, nedojde-li k jeho zhasnutí, uzavřete ihned ventil na láhvi s plynem, přistroj odpojte a dejte prozkoumat servisnímu technikovi. Při vypnutí vařiče na delší dobu (např. přes noc atp.) uzavřete nejprve jednocestný ventil u LPG láhve a nechte dohořet zbytek plynu z přívodní hadice. Potom teprve uzavřete jehlový ventil na vařiči. Jinak je hadice vystavena přímému přetlaku plynu z tlakové LPG láhve.U vařiče s víkem po zhasnutí hořáku nechte horké části pozvolna vychladnout a až poté uzavřete víko vařiče.

UPOZORNĚNÍ :

Při připojování a odpojování vařiče dochází k malému úniku plynu před dotažením jednocestného ventilu do hrdla láhve, nebo po povolení z hrdla láhve. Tento jev je normální a je proto nutné, aby zašroubování či vyšroubování ventilu z láhve, ve fázi kdy dochází k úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji. Je zakázáno provádět jakékoliv technické úpravy přístroje, příslušenství i láhví na plyn, mohou být životu nebezpečné.

Přestanete-li přístroj používat, demontujte jej ze zdroje plynu a uložte. Zjistíte-li na přístroji závadu, která znemožňuje jeho použití přístroj odešlete do servisu na adresu Reklamace, Elberry s.r.o. Bořice 100, 538 62 Hrochův Týnec.

Údržba a čištění. Plamen uhaste nejprve uzavřením uzávěru na láhvi a zbytek plynu nechte vyhořet, teprve potom na přístroji otočením ovladačů do polohy ●. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv.Nevylévejte do hořáku jakoukoliv tekutinu. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.

Skladování přístroje:

Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větraných místnostech neobsahujících agresivní látky, při teplotě nejméně 10°C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80%. Pokud je vařič připojen k tlakové LPG láhvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu.

Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Příslušenství/príslušenstvo:

Sada pro připojení plynové láhve od 2 kg. / Sada pre pripojenie pre plynovu láhev od 2kg. Obsahuje: Tlakový ventil, regulátor tlaku, propojovací hadici, jistící svorku.

55708+55595 môžete objednať na www.eberry.cz

Sada pro připojení plynové láhve od 10 kg. / Sada pre pripojenie pro plynovou láhev od 10kg. Obsahuje: Regulátor tlaku, propojovací hadici, jistící svorku.

55708 môžete objednať na www.eberry.cz

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata a přinášíme Vám nadstandardní záruční podmínky pro výrobky Jata, které jsou na obalech výrobků opatřeny tímto logem.
Jata je španělská firma s vlastní výrobou orientovaná na zákazníka. Díky dlouhodobým zkušenostem s důrazem na kvalitu výrobku a poprodejní servis poskytuje prodlouženou záruku od roku 2007.

Garance PLUS

20 dní + 3 roky záruka

ZÁRUČNÍ LIST

Model výrobku: .....

Typ výrobku: .....

Datum prodeje: .....

Prodejce:

podpis prodávajícího

+ 20 dní zvláštní záruky

Vám umožní z pohodlí svého domova v prvních 20 dnech od zakoupení výrobků Jata řešit případné nesrovnalosti nebo poruchy pouhým zavoláním na **bezplatnou linku 800 888 977** a my Vám pomůžeme. Tato linka funguje v pracovní dny **Po-Pá 09:00 - 15:00.**

Proto, abyste těchto +20 dní mohli využít, je potřebné, aby se jednalo o výrobek na který se tato záruka vztahuje (což snadno poznáte z obalu výrobku kde je loga 20+3) mít doklad o koupi a řádně vyplněný tento záruční list. Na uvedeném telefonním čísle se Vám bude věnovat proškolený specialista, který Vám případné problémy pomůže odstranit. V případě, že bude výrobek i nadále nefunkční, zajistí, abyste do 48 hodin v rámci ČR obdrželi výrobek nový a bezvadný, výměnou za nefunkční. Firma Elberry, která značku Jata v ČR zastupuje si vyhrazuje právo Vám dodat výrobek obdobný se stejnými vlastnostmi, jestli-že se řešený výrobek již do ČR nedodává. Výrobek není možné měnit pouze pro jeho vlastnosti, které byli kupujícímu známy v době nákupu.

+ 2 roky standardní evropské záruky.

+ 1 rok je opět nadstandardní záruka poskytovaná značkou Jata a to na bezplatný servis výrobků Jata.

Tyto záruky lze uplatnit pouze při dodržování pokynů pro provoz výrobků Jata uvedených v návodu k příslušnému výrobku a pokud výrobek nebyl provozován v rozporu s návodem.
Záruka tak jak je definována Občanským zákoníkem se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční doby stanovenou firmou Jata a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklou závadu je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.
Záruka bude vyloučena zejména pokud je výrobek používán k jinému než výrobcem určenému účelu, k profesionálním nebo komerčním účelům, je-li poškozen extremními provozními podmínkami, nepozorností, mechanicky poškozen a to i během přepravy, neoprávněným zásahem do výrobku, opotřebením vzniklým nestandardním používáním a nedodržováním pravidelné údržby nebo poškozen překročením doby limitního zatížení výrobku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení části výrobku provozem (těsnění, filtry, náhradní sáčky, baterie, potahy, obaly, žárovky apod.)

www.jata.cz

Seznam oprav:

1. oprava	2. oprava	3. oprava